

**شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و**

## **نگهداری**

شرایط محیطی لازم برای نگهداری نصب و راه اندازی دردمای اطاق

و از درجه حرارت -۱۰ درجه سانتیگراد تا +۶۰ درجه سانتی گراد و

از رطوبت ۱۰ درصد تا ۸۰ درصد میباشد