

بسمه تعالی

شرایط نصب و راه اندازی برای نصب سیستم های B 9- B5- S1800- ARIA

- ۱- نور محیطی نامناسب
- ۲- حذف نویزهای جانبی (شامل رعایت شرایط نویز پذیری برای تمامی سیستم های مورد استفاده در بخش ، شامل استفاده از پریشهای برق ارت دار و امکان استفاده با فاصله مناسب
- ۳- رعایت شرایط موقعیت نصب پایه (شامل دیواری و پرتابل ترالی
- ۴- کیفیت کابل های شبکه مورد استفاده برای ارتباط با سانترال
- ۵- چک کردن شرایط ارت در مراکز

با تشکر

شرکت پویندگان راه سعات